デジタルテレビ

デジタルテレビについて	5-2
チャンネルの設定	5-4
チャンネル設定に関する機能	5-4
デジタルテレビの視聴	5-5
視聴中の画面の見かた	5-6
番組表を利用する	5-7
データ放送を利用する	5-7
視聴中の機能	5-7
TVリンクの利用	5-10
TVリンクを登録する	5-10
TVリンクを表示する	5-10
TVリンク一覧画面で利用できる機能	5-10
番組の録画/再生	5-11
視聴中の番組をビデオ録画する	5-11
視聴中の番組を静止画で録画する	5-11
録画した番組を再生する	5-12
録画したデジタルテレビの静止画を表示する	5-13
視聴/録画を予約する	5-13

デジタルテレビについて

本機は地上デジタルテレビの携帯・移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

ワンセグとは

地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにデジタルテレビやデータ放送の視聴を可能にしたサービスです。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコンから http://www.dpa.or.jp/ 携帯電話から http://www.dpa.or.jp/l seg/k/

デジタルテレビでできること

デジタルテレビの	チャンネル設定を簡単に行えますので、すぐ
視聴(含 P.5-5)	にデジタルテレビを視聴できます。
データ放送の	番組に関連した情報などを入手できるデータ
利用 (含 P.5-7)	放送が利用できます。
番組録画	視聴中の番組をビデオまたは静止画として録
(⊈ P.5-11)	画し、あとで楽しむことができます。
視聴/録画予約	視聴や番組録画をあらかじめ予約しておくこ
(1 P.5-13)	とができます。番組表(♪ P.5-7)を利用す
(61.0-10)	る簡単予約もできます。

モバイルWスピードについて

デジタルテレビの映像の描画を自動補正し、スムーズな映像を視聴いただけます。(ピラP.17-12)

- お買い上げ時は**OFF**に設定されています。
- ●本機能を**ON**に設定しているときは、画質モード設定 (ピア.17-12) の効果が十分に得られない場合があります。
- ●放送状況によってはモバイルWスピードの効果が得られない場合があります。
- ●ECOモード中(ピテP.17-12)は、モバイルWスピードは無効です。
- ◆本機能をONに設定して録画しても、ビデオの再生時にはモバイルWスピードは無効です。

こんなこともできます! ● ● ●

●視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する(プP.5-8)

デジタルテレビ利用時のご注意

- ●デジタルテレビは国内専用です。海外では利用できません。
- ●デジタルテレビ利用中に音声電話で通話したり、メールを受信すると、デジタルテレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●USIMカードを取り付けていない場合は、デジタルテレビを視聴 できません。
- ●事故や故障、修理などにより本機やmicroSDカードに登録した データが消失・変化したときの損害につきましては、当社では責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。なお、機種変 更や故障修理の際に、本機内に保存した情報(TVリンク、放送局 メモリ内の情報など)は移し替えできませんので、あらかじめご 了承ください。

雷波について

次のような場所では、電波の受信状況が悪くデジタルテレビが正 しく動作しないことがあります。

- ●放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ●川間部やビルの陰
- ●移動中の電車、車、地下街、トンネルの中など
- ●高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電池残量について

- ●電池残量が少ないときにデジタルテレビを利用しようとすると、 電池切れアラーム音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●視聴中や録画中に電池残量が少なくなったときは次のように動作します。
 - ·視聴中

電池切れアラーム音が鳴り、動作継続の確認画面が表示されます。

級画中

電池少量時録画設定(**プ**P.17-12)によって動作が異なります。

録画を継続するの場合: 電池切れアラーム音も動作継続の確

認画面も動作しません。

録画を終了するの場合: 電池切れアラーム音が鳴り、動作継続の確認画面が表示されます。

- ◆充電しながら長時間視聴すると、電池パックの寿命が短くなる ことがあります。
- ●録画中に電池残量が少なくなって録画が終了した場合、それまで録画したビデオは自動的に保存されます。

デジタルテレビ利用中の着信について

視聴中や録画中に着信すると、視聴が一時中断し、電話を受ける ことができます。通話終了後、再び視聴できます。

●録画中に着信があっても、録画は継続します。

デジタルテレビ利用中のメール受信について

視聴中や録画中にメールを受信すると、イルミネーションが点滅し、画面に新着メール受信をお知らせするテロップが流れます。テロップが流れている間に回を押すと、メールを確認できます。確認中はバックグラウンド再生となり、 で を押すと元の画面に戻ります。

- ●テロップ表示で送信者情報を知らせたり、テロップ表示をしないこともできます。(メールテロップ表示設定**(テ**P.17-18)
- ●テロップ表示をしない場合は、「図」の表示だけで受信をお知らせします。受信画面表示設定(ごP.17-18)を通知優先に設定すると、視聴が一時中断し、着信音が鳴ってメール受信画面が表示されます。

チャンネルの設定

受信チャンネルの設定を行います。デジタルテレビを視聴する 地域を指定し、受信できる放送局をチャンネルリストに登録し ます。

●チャンネルリストは最大10件登録できます。

メインメニューから TV▶チャンネル設定▶地域選択

地域を選択→さらに地域を選択 検索中画面(チャンネルスキャン)が表示されます。

2 YES

チャンネル設定に関する機能

自動でチャンネルを設定する

メインメニューから TV▶チャンネル設定▶現在地から設定

1 YES

検索中画面(チャンネルスキャン)が表示されます。

- 2 検索完了後、YES→タイトルを編集
 - タイトルを編集しないで登録した場合、タイトルは「yyyy/mm/dd hh:mm」となります。(yyyy:西暦、mm:月、dd:日、hh:時、mm:分)

チャンネルリストを利用する

共通操作 メインメニューから TV ▶ チャンネルリスト選択

- チャンネルリストを切り替える
- > チャンネルリストを選択
- ●選択したチャンネルリストが設定され、詳細画面が表示されます。
- ●放送局を選択すると、デジタルテレビを視聴できます。
- チャンネルリストを削除する
- > チャンネルリストを選んで[▽][メニュー]→削除→YES
- ●チャンネル設定されているチャンネルリストは削除できません。
- チャンネルリストから放送局を削除する
- > チャンネルリストを選んで回[詳細]→放送局を選んで 図[メニュー]→削除→YES
- ●チャンネル設定されている放送局は削除できません。
- チャンネルリストのタイトルを変更する
- > チャンネルリストを選んで図[メニュー]→タイトル編集→ タイトルを編集
- リモコン番号(ダイヤルボタン)に設定されている放送局を 変更する
- > チャンネルリストを選んで図[詳細]→図[メニュー]→ リモコン番号設定→放送局を選択→放送局を設定するリモコン番号を選択→図[完了]→YES

デジタルテレビの視聴

●あらかじめチャンネルの設定をする必要があります。(**♪**P.5-4)

1 🔯

視聴画面が表示されます。

●画面の表示方向を切り替えるには: □



視聴画面

2 チャンネルを選択

ダイレクト選局	1~9
する	★ (チャンネル10)
	①(チャンネル11)
	# (チャンネル12)
チャンネルを1つ	(9)
ずつ切り替える	
受信できる放送局	(長押し)
を検索する	●中止するには:図 「中止1 /‱

●バックグラウンド再生にするには: → →BGMへ遷移

お知らせ

●メインメニューから TV▶TV視聴でも起動できます。

こんなこともできます!

- ●Bluetooth® 機器を使ってワイヤレスで再生する(**⑤**P.11-9)
- Protection with the state of th
- 設定 ●起動時の表示方向を変える(CPP.17-12)

●画面は説明用のイメージのため、実際の画面 とは異なります。





	項目	説明	操作
0	映像	_	_
2	字幕	_	_
8	データ放送	(⊈ P.5-7)	_
4	操作モード	■映像モード ■データ放送モード	閾 [TVヘ /データへ] ^{※2}
6	オフタイマー	(☆ P.5-9)	_
6	ECOモード	(△ P.17-12)	_
0	チャンネル	(ぱP.5-4) ●同じ放送局で複数のサービス(番 組)が放送されている場合、「視聴 サービス番号/全サービス数」も表示されます。	_
8	放送電波の 受信レベル	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	_
9	字幕受信	_	_
0	音 量	_	●音量調節: ②*¹●消音/消音解除: ∞∞
0	番組情報(概要)	_	✓ / №*3
ø	ビデオ録画*1	OREC 録画中 ◎REC 予約による録画中	(△ P.5-11、P.5-13)
B	画面表示設定**2	映像:ON/OFF/拡大 字幕:ON/OFF	(押すたびに設定切替)
•	アイコン表示/ 字幕設定 ^{*3}	アイコン常時表示設定: ON/OFF 横画面字幕位置設定: 上部に表示/ 下部に表示/OFF	(押すたびに設定切替)

※1 映像モードの場合のみ ※2 縦画面表示時のみ ※3 横画面表示時のみ

番組表を利用する

TV番組表アプリを利用し、番組情報の確認や視聴/録画の予約ができます。

メインメニューから TV▶番組表

- ●初めて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面 の指示に従って、操作してください。
- ●利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- 視聴中に番組表を見る
- > ☑[番組表]
- 視聴中に番組情報を表示する
- > 図[番組表] (長押し) →視聴画面に戻るには(???)

データ放送を利用する

データ放送モードに切り替えると、映像や音声だけでなく、 番組に関連したさまざまな情報を利用できます。

- ●横画面表示時はデータ放送を利用できません。
- **1** 視聴画面(映像モード)で**回[データへ]**

データ放送モードに切り替わり、「■」が表示されます。

- ② で項目を選択すると、提供されている情報の入手や番組への参加ができます。
- ●映像モードに戻るには:データ放送モードで値[TVへ]

お知らせ

●データ放送の受信には、通信料はかかりません。ただし、インターネットを利用したサービスの利用時には、通信料がかかります。

視聴中の機能

■ サウンド効果を設定する

> 視聴中にで[メニュー]→各種設定→音声設定→サウンド効果→ 項目を選択(下記参照)

<u> </u>	1 50 5 7110
項目	操作・補足
自動音量設定	小さな音を大きくして聞き取りやすくするかどう
	かを設定します。
	> ON/OFF
リ. マスター	イヤホンやBluetooth®機器からの音を、データ
設定	圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけま
	す。
	> ON/OFF
リスニング設定	イヤホンやBluetooth®機器からの音にリスニン
	グの効果を設定します。
	> 項目を選択
	サラウンド:自然で立体感のある音にします。
	· ナチュア1/ナチュア2: イヤホン特有の閉塞
	感を補正し自然な音で再生します。1か2は、
	好みにより選択してください。
	・ OFF :リスニング設定をOFFにします。
イコライザー	イヤホンやBluetooth®機器からの音質を変更し
設定	ます。
	> 項目を選択
	ノーマル: 通常の音質です。
	· H.BASS1 : 低音を強調します。
	· H.BASS2 : HBASS1よりさらに低音を強
	調します。
	· ボイス :会話を聞き取りやすくします。
	・ トレイン :音漏れの原因となる「シャカシャ
	・ トレイン ・自縛1100原囚こはる「ジャカシャ カ音」を低減します。
	17日」で14月以しより。

■ 視聴中にデジタルテレビ以外の機能を利用する

> 視聴中に各項目の操作を行う(下記参照)

項目	操作・補足
各ブラウザで	> 🖮 (長押し) →MENUを開く→Yahoo!
インターネット	●以降の操作は利用するブラウザや接続方法に
を利用する	よって異なります。(ぱ P.15-3~P.15-5)
音声電話 (TVコール) をかける	 > 箇 (長押し) →待受画面→電話番号を入力→ ② (TVコールの場合、図[TVコール]) ● 通話中は視聴を中断します。操作終了後、視聴を用開できます。 ● 録画は中断されません。
メール機能を 利用する	> 適 (長押し) →待受画面→ 図

■ 視聴中に利用できる機能

> 視聴中に [メニュー]→項目を選択(下記参照)

17646 1 10 (-)	
項目	操作・補足
番組情報表示	視聴している番組の情報を表示します。
番組表表示	番組表を表示します。
チャンネル表示	> 項目を選択
操作	· チャンネル情報 :選択しているチャンネルリ
	ストの情報を表示します。放送局を選択して
	切り替えることもできます。
	· チャンネルリスト選択 :チャンネルリストを
	表示します。(ご P.5-4)
	チャンネル設定:受信チャンネルの設定を行
	います。(プ P.5-4)
	· チャンネル追加登録: 現在視聴中の放送局を
	チャンネルリストに追加登録します。リモコ
	ン番号13以降で空いている最も小さいリモコ
	ン番号に登録されます。
	· サービス選局 :同じ放送局で複数のサービス
	(番組)が放送されているときに、どのサービ
	スを視聴するかを選択します。

項目	操作・補足
データ放送	> 項目を選択
操作*1	· データ放送へ戻る: データ放送サイトの閲覧
	を終了し、データ放送に戻ります。
	・コンテンツ再読み込み:表示中のデータ放送
	サイトを再度読み込みます。
	・ 証明書表示 : SSL通信で使用している証明書
	の所有者、発行者、有効期限、シリアル番号
	を表示します。
	・ 画像表示* ² :データ放送サイトの画像表示の 設定をします。
	· 効果音 ^{*2} :データ放送/データ放送サイトの
	効果音の設定をします。
	・確認表示初期化**2:データ放送で確認画面を
	表示します。
TVリンク*1	TVリンク一覧画面を表示します。
メール作成	デジタルテレビの音声を聞きながらメールを作成
	できます。(今 P.14-4手順2以降)
各種設定	> 項目を選択
	· 表示/操作設定→映像/字幕表示切替 ^{※1} :視聴
	画面の表示内容を切り替えます。
	· 表示/操作設定→操作モード切替*1:映像モー
	ドとデータ放送モードを切り替えます。
	(⊈ P.5-7)
	表示/操作設定→アイコン常時表示設定**2
	横画面表示でのアイコン表示の設定をします。
	・表示/操作設定→クローズ視聴動作設定 ^{※2} :
	視聴中に本機を閉じたとき視聴を継続するか
	どうかの設定をします。
	・映像設定→明るさ設定:ディスプレイのバッ クライトの明るさを選択します。
	ノノ1 トツ奶旬とで迭折しまり。

項目	操作・補足
各種設定	・映像設定→モバイルWスピード*2:映像の描
	画を自動的に補正する機能の設定をします。
	· 映像設定→画質モード設定*2:画質を選択し
	ます。
	· 映像設定→液晶AI :バックライトの明るさに
	合わせた画質補正の設定をします。
	· 音声設定→サウンド効果 * ² (ぱ P.5-7)
	· 音声設定→主/副音声設定 :主音声/副音声の
	設定をします。
	· 音声設定→音声切替 :切り替えできる音声が
	あるときのみ選択できます。
	· ECOモード ** ² : 省電力モードの設定をします。
	(⊈ P.17-12)
	· オフタイマー :設定した時間が経過すると、
	視聴や録画(予約録画を除く)を終了するか
	どうかの確認画面を表示します。
ボタン操作	視聴中のボタン操作のガイドを表示します。
ガイド	

※1 縦画面表示時のみ

※2 視聴中でなくても、ユーザー設定から設定できます。(**プ**P.17-12)

TVリンクの利用

TVリンクを登録する

- ●横画面表示では操作できません。
- データ放送モードで、TVリンク登録可能な項目 (リンク先)を選択
- 2 YES

以降は画面の指示に従って操作してください。

TVリンクを表示する

メインメニューから TV▶TVリンク

- TVリンクを選択
 - ●インターネット接続するかどうかの確認画面が表示された場合は、**YES**を選択します。
 - ●TVリンクの有効期限が切れている場合、削除するかどうか の確認画面が表示されます。

TVリンク一覧画面で利用できる機能

メインメニューから TV▶TVリンク

1 [メニュー]→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
詳細表示	TVリンクのタイトル、URL、概要、コンテンツ
	種別、有効期限を表示します。
登録件数確認	登録されているTVリンクの件数を表示します。
削除	> 削除方法を選択
	· 1件削除→YES
	· 選択削除→ TVリンクにチェック → 図[完了]
	→YES
	· 全削除→ 端末暗証番号を入力→YES

番組の録画/再生

視聴中の番組をビデオ録画する

録画したビデオはmicroSDカードに保存されます。

- microSDカードについて(プP.10-14)
- 1件につき最大2Gバイト録画できます。

録画時間(合計)* 約640分

99件 保存可能数

※ 2GバイトのmicroSDカードで緑画できる時間の目安です。

- 視聴画面(映像モード)で(● [録画] 「○REC」が表示され、録画が開始されます。
- ⊋ 録画を終了するには、● [停止] 緑画したビデオが保存されます。

お知らせ

- ●次のような場合、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデ オが保存されます。
 - ファイルサイズが2Gバイトを超えた場合
 - ・microSDカードのメモリがいっぱいになった場合
- ●録画したビデオを本体メモリに保存することはできません。
- ●録画中にmicroSDカードを外さないでください。
- ますが、その間の映像/音声は保存されません。

視聴中の番組を静止画で録画する

録画した静止画は本体メモリに保存されます。

- 録画できません。
- 視聴画面(映像モード)で (● (長押し)

お知らせ

◆字幕は静止画録画できません。

録画した番組を再生する

メインメニューから データフォルダ▶TV▶ビデオ

1 ビデオを選択

再生を開始します。

- 再生位置が記録されている場合は、その再生位置から再生します。
 - ☑ [先頭再生]を押すと先頭から再生されます。
- ●分割ファイルを含むビデオを選択した場合、分割録画ビデオの一覧から再生するビデオを選択します。





例)ビデオフォルダ

2 再生を終了するには、ഈ

ビデオ再生中の操作

音量調節する	•
消音/ 消音解除する	Y [
早送り再生する	◎(1回押し:10倍速/2回押し:30倍速)
早戻し再生する	◎(1回押し:10倍速/2回押し:30倍速)
一時停止/再開 する	
コマ送り再生する	一時停止中に図[コマ送]
	●押すたびにコマ送りします。

スキップする (12秒戻し)	⑥ (長押し)/(※)
スキップする (28秒送り)	◎ (長押し)/(#)
再生速度を 切り替える	図[► / 図 / 図 / か (あらすじ再生)]
番組名を表示する	クイムバーも表示されます。表示方向を切り替えたときも表示されます。
画面表示を 切り替える	番組名表示中に(♪) ● 横画面表示時は、押すたびにアイコン常時表示設定と字幕のON/OFFを切り替えます。 (字幕の有無にかかわらず、タイムバーの表示位置も切り替えます。)
表示方向を切り 替える/ 全画面表示にする	● 映像モードでは、押すたびに表示方向を切り替えます。 ● データ放送モードでは、押すたびに通常表示/全画面表示を切り替えます。
映像/データ放送 を切り替える	歯 ●横画面表示時は、番組名表示の操作になります。

録画したデジタルテレビの静止画を表示する

メインメニューから データフォルダ▶TV▶イメージ

1 静止画を選択

視聴/録画を予約する

●視聴予約、録画予約がそれぞれ最大100件登録できます。

メインメニューから TV

] 視聴予約/録画予約

2 図[新規]→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
チャンネル	> 放送局を選択
番組名編集	> 番組名を入力
開始日時設定	視聴/録画を開始/終了する日付、時刻を設定します。
終了日時設定**1	> 項目を選択
	· 直接入力→ 日付、時刻を入力
	· カレンダーから入力→ 日付を選択 →
	日付、時刻を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択(→曜日指定 の場合、曜
	日を選択 →図[完了])
アラーム通知※2	> 通知する/事前通知する→事前通知するの場
	合、事前通知時間を選択
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→
選択**2	アラーム音を選択

項目	操作・補足
アラーム音 設定 ^{*1}	> ON/OFF
アラーム音量	> ②で音量を選択
	録画予約の場合、エスカレーティングトーンは
	設定できません。
連携起動設定**2	> ON/OFF
	● ON設定時は、予約アラーム通知の画面から直
	接デジタルテレビを起動できます。
録画動作設定**1	各機能操作中に録画予約の開始日時になったとき
	の動作が設定されます。
	> 録画優先/操作優先
	録画優先設定時は、操作中の機能を中断/終了
	して録画を開始します。
	操作優先設定時は、確認画面が表示されます。
	操作中の機能を中断、終了する場合は YES を
	選択して●で録画を開始します。

※1 録画予約のみ ※2 視聴予約のみ

3 図[完了]→録画予約の場合、 YES/YES(以後確認しない)

お知らせ

- ●登録済みの視聴/録画予約を選択すると登録内容を確認できます。さらに、図[**編集**]で予約内容を編集できます。
- ●録画を予約している時刻にインターネットを含む3つの機能を同時に操作している場合、録画は実行されません。
- ●以下の動作中は視聴/録画予約アラームが通知されません。録画 予約の場合は開始日時の約1分前に括弧内の動作を行っていない と録画されません。
 - ・電源OFFのとき(電源をON)
 - ・プライバシーキーロック中(設定を解除)
 - ・パーソナルデータロック中(設定を解除または変更)
 - ・データ転送(転送完了)
 - ·赤外線通信中、Bluetooth®通信中(機能終了)
 - ・ソフトウェア更新中(更新完了)

視聴/録画予約一覧表示中に利用できる機能

メインメニューから TV

1 視聴予約/録画予約

2 [メニュー]→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
新規登録	視聴/録画の予約をします。(プ P.5-13)
編集	予約内容を編集します。(ご P.5-13)
ソート	表示される順番を設定します。
	> 条件を選択
削除	> YES
過去予約削除	開始/終了日時が現在の日付、時刻より前に設定
	されている視聴/録画予約が削除されます。
	> YES
選択削除	> 視聴/録画予約にチェック→図[完了]→YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→YES
メモリ容量	メモリ容量を表示します。
確認**	

※録画予約のみ

録画予約の結果を確認する

メインメニューから TV

】 録画予約結果→予約結果を選択

●予約結果の詳細が表示されます。